

Присадка в гидроусилитель руля «SUPROTEC»

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Обработка гидроусилителя руля трибосотавом «ГУР» производится по следующей процедуре:

- Тщательно взболтайте содержимое флакона, так чтобы осадок на дне распределился по всему объему жидкости.
- Добавьте состав в бачок гидроусилителя из расчета 30 мл состава на 1 л жидкости ГУР (смотрите отметки на срезе этикетки).

Сразу после добавления состава машиной можно пользоваться в режиме штатной эксплуатации.

ВНИМАНИЕ! Через 200 километров пробега после добавления состава необходимо произвести замену жидкости в гидроусилителе!

В случае, если после замены жидкости в ГУР сохраняются остаточные негативные эффекты (шумы и вибрации при работе механизма, затрудненное вращение рулевого колеса) рекомендуется повторить обработку:

- Взболтайте остаток состава во флаконе, чтобы распределить осадок по всему объему жидкости.
- Добавьте состав в бачок гидроусилителя из расчета 30 мл состава на 1 л жидкости ГУР.

При повторной обработке замена жидкости ГУР через 200 километров пробега не требуется.